



Istruzioni Mini Video camera con DVR

1 -Collegare la cam (con la scheda inserita) direttamente al pc (o estrarre la scheda dalla cam e collegarla al pc utilizzando il relativo adattatore)

2 - copiare il file “Time & Parameter tool USB Series V1.2.exe” (presente sul mini CD di installazione) nella radice della scheda mini-SD utilizzata come memoria.

3 - lanciare il programma “Time & Parameter tool USB Series V1.2.exe” -> settare VGA e salvare. Il programma memorizzerà l’ora e la data del pc.

4- In presenza di alimentazione i led indicano:

- mancanza di scheda -> led rosso lampeggia.
- alimentazione con presenza di scheda -> si accendono i led rosso e blu e dopo qualche secondo parte in automatico la registrazione (led blu lampeggia)
- registrazione: luce blu lampeggia.
- per fermare la registrazione premere il tasto stop -> Standby con scheda (led blu e rosso sono accese insieme).
- togliere la scheda solo quando è in modalità standby (led rosso e blu accesi)

5 – i file (salvati nella cartella “VIDEO”) sono in formato .3GP per cui serve un player che supporti quel formato (esempio “VLC VIDEO PLAYER”)

6 – se si collega la cam (con scheda) al pc e si preme il tasto superiore la cam funziona come webcam e lo schermo del pc visualizza ciò che vede la telecamera (ma non registra). Premendo nuovamente il tasto superiore si interrompe questa modalità.